
Serie ACTUAL
40600 Mura. Português

Agradecemos a escolha de um dos nossos produtos e desejamos que você desfrute durante a construção.

Leia as instruções e siga as indicações. Para qualquer dúvida ou problema que possa surgir, entre em contacto com DOMUS KITS[®], S.L.

Os nossos agradecimentos a BRUGAL ARQUITECTES & ENGINYERS, S.C.P. pela contribuição dos planos de pré-projecto para o desenvolvimento da maquete.

-Encaixar as peças da base de madeira com cola branca. Dispor uma das duas metades de forma inclinada sobre as cunhas fornecidas. Tapar o frontal com a peça rectangular.

-Corte as figuras das lâminas de cartão pelo seu contorno. Dobre as mesmas pelas linhas pontilhadas usando um x-acto e uma régua para marcar as arestas.

-Recortar as áreas pretas e revesti-las pelo reverso com as lâminas de PVC fornecidas, recortadas segundo as aberturas. Colá-las usando papel adesivo ou cola especial para plástico.

-Cole as abas marcadas das lâminas no lugar correspondente da base de madeira. Posteriormente, cole umas às outras até formar a estrutura de cartão. Tenha em conta que as abas são, algumas vezes, muito estreitas para a extensa superfície a suportar e por isso a cola fornecida (cola branca para madeira) poderá ser substituída por colas mais fortes. É conveniente ter isso em conta e dispor também de instrumentos auxiliares, tais como: elásticos, cliques, molas para estender a roupa, pesos... para prender as estruturas durante a secagem da cola.

-Cole as peças de cerâmica entre a linha exterior ao contorno das fachadas e a estrutura de cartão. Dever-se-ão respeitar as linhas das portas e janelas.

-Salvo estas pequenas excepciones, no geral as peças de cerâmica devem ser aplicadas de forma espontânea para a construção das paredes, sem prévia selecção por tamanho (grandes e pequenas indistintamente, apenas procurando que as fiadas sejam da mesma altura). As peças podem ser ajustadas umas às outras com qualquer lixa para ocupar o espaço ou a posição necessária.

-Revestir o solo do terraço com ripas de 0,6x5.

-Pintar e colocar as vigas de 5x5 e 5x10 sobre as paredes correspondentes.

-Cortar e colocar as ripas de 1x3 nas suas reservas correspondentes ao redor das portas e janelas.

-Colar o corpo sobressaído do primeiro andar e a sua varanda (sobre a peça de 18 x 68).

-Revestir o acesso da habitação (ao mesmo plano que a fachada de pedra) e o corpo que sobressai com ripas de 2x10.

-Colar a peça de 17x132 sobre o terraço a modo de alpendre. Repetir o mesmo com ripas de 2x10 sobre o acesso da habitação.

-Pintar com cola branca as cobertas planas e colar a areia sobre esta.

-Pintar as zonas vistas de cartão da fachada.

-Colocar as varandas de tiras de lâminas de PVC, coroadas com ripa de 1x3.

-Pintar a área da piscina e colocar sobre esta uma lâmina de PVC.

-Revestir o solo ao redor da piscina com ripa de 0,6x5.

-Construir a escada e o caminho de acesso à habitação com ripa de 1x3.

-Cortar dois fragmentos da cubeta da caixa de poliestireno com um cutter e dar-lhes forma cónica. Colá-los e recobri-los com o flock escuro fornecido. Colá-los no lugar desejado como se fossem ciprestes.

Para todo este processo é conveniente seguir a sequência fotográfica como exemplo ilustrativo.

Finalmente, passe cola branca no tabuleiro de madeira e espalhe o "flock" por cima até que fique bem colado. Use o musgo para decorar o chão. A parte decorativa da montagem é importante, já que ela dá à maquete o seu aspecto definitivo. Por esse motivo animamos a que cada um a decore ao seu gosto.

DOMUS KITS[®], S.L. espera ter proporcionado um passatempo agradável com a montagem deste modelo.



Serie
actual
Series

40600 Mura

